



LED Display: Aan, knipperend, uit

Instellen van het belvolume.

Oproep toets: Een oproep starten of beëindigen.

Navigatietoets op/neer: verticaal bladeren (volgende pagina).

Druk op de linker navigatietoets: een stap terugkeren of de laatste invoer wissen. Drukken en ingedrukt houden: terug naar lege display.

Druk op de rechter navigatietoets indien

i op het display. Blader door de beschikbare informatie.

+ op het display: Voortzetting van de huidige weergave.

Hotkey: blader door de gebruiker-gedefinieerde Fox toetsen. Drukken en ingedrukt houden: configureren van toetsen.

Rode toets (optie): klantgebonden functie: neem contact op met uw systeembeheerder.

ABC Fox toetsen (Fox). De weergegeven functie met de toets uitvoeren.

Blader door de beschikbare functies.

Menu toets: ga naar de instellingen van het toestel (zie belinstellingen en profielen).

Belinstellingen en profielen

Druk op de menu toets om belinstellingen door te voeren via de Fox toets, om de vibra oproep in te schakelen, de profielen in te stellen en andere instellingen van het toestel door te voeren.

Handenvrij bellen / starten van de luidsprekerfunctie

Gesprekken voeren zonder het toestel tegen uw oor te houden. Inschakelen of uitschakelen vóór of tijdens een oproep: druk op de menu toets, daarna op de Fox toets .

Waarschuwing! Houd de handset tijdens het gesprek niet aan uw oor want tijdens de handenvrije werking stijgt het volume aanzienlijk!

Naamkeuze

(Snelkiezen variant)

Doorzoek alle namen die opgeslagen zijn in het telefoonsysteem:

1. druk op de overeenkomstige toetsen, telkens één keer, voor de eerste paar letters. Voor de scheiding tussen de voornaam en de familienaam gebruikt u het hekje (#) (uw systeembeheerder zal u vertellen of u de eerste letters van de voornaam dan wel van de familienaam moet invoeren).

2. Druk op de Fox toets **ABC**, blader vervolgens verticaal tot de gezochte naam verschijnt.
3. Druk op Oproep toets om in het geheugen opgeslagen nummers te bellen.

Toegang tot de beschikbare externe telefoonboeken: Druk op de Ster toets (*) vóór de eerste letter.

Oproepdoorschakeling

1. Fox **MENU**, dan bladeren met Fox **»**, dan drukt u op **OPROEPDOORSCHAKELING**.
2. Blader verticaal naar **OML. NAAR TOESTEL**, druk vervolgens op **OK**.
3. Voer het nummer in en druk op **OK**.

Oroepomleiding herstellen

1. Druk op de rechter navigatietoets en blader totdat **RESET** verschijnt.
2. Druk op **RESET**.

Een oproep ombuigen gedurende de oproepfase

1. Druk op **OMBUIGEN** tijdens de oproepfase.
2. Voer het nummer in en druk op **OK**.

Gesprek doorverbinden

Tijdens een gesprek:

1. Druk op **RUGGESPRAAK**, kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
2. Druk op de Oproep toets en het gesprek wordt doorverbonden. Indien niemand opneemt, druk op de linker navigatietoets om naar het eerste gesprek terug te gaan.

Pendelen

Tussen twee bellers afwisselen zonder de oproepen te onderbreken. U bent een gesprek aan het voeren:

1. Druk op de **RUGGESPRAAK** toets.
2. Kies het 2de telefoonnummer en wacht op beantwoording.
3. Druk op de **PENDELEN** toets om van het ene gesprek naar het andere over te schakelen.

Conferentiegesprek

Conferentiegesprek met meerdere gebruikers.

U bent een gesprek aan het voeren:

1. Druk op **RUGGESPRAAK**, kies het telefoonnummer en wacht op beantwoording.
2. Fox **MENU**, blader vervolgens met Fox **»**, druk op **CONFERENTIE**.
3. Voeg deelnemers toe via Ruggespraak.

Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: druk op de Oproep toets

Terugbellen

De persoon is bezet of antwoordt niet.

1. Druk op de **TERUGBELLEN** toets.
2. Druk op de Oproep toets, in het display verschijnt **OPROEP VERWACHT....**
Van zodra het gebelde toestel vrij is, maakt uw telefoon een verbinding.
3. Druk op de Oproep toets en het gebelde toestel wordt opnieuw gebeld.

Gebruiksaanwijzing

Document nr. eud-0663, versie 1.5; 10.2006

Voor gedetailleerde informatie over de Gebruiksaanwijzing, zie

<http://www.aastra.ch/docfinder>